

COMMENT INSTALLER LE PILOTE D'IMPRIMANTE/DE SCANNER POUR WINDOWS 2000 (POUR LES UTILISATEURS DU MFC730/740 AVEC L'INTERFACE PARALLELE)

POUR LES UTILISATEURS DU MFC730/740 AVEC L'INTERFACE PARALLELE

ATTENTION ! IL EST IMPOSSIBLE D'INSTALLER LE PILOTE TWAIN SANS INSTALLER LE PILOTE D'IMPRIMANTE. VEUILLEZ SUIVRE LES CONSIGNES CI-APRES POUR REALISER L'INSTALLATION !

1. Veuillez créer un répertoire temporaire sur votre disque dur pour y sauvegarder le fichier téléchargé auto-extractible.

par ex. C:\730drv

2. Cliquez sur "TELECHARGER" pour lancer le téléchargement. Pour sauvegarder le fichier téléchargé, sélectionnez le répertoire temporaire que vous avez créé.

3. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé auto-extractible. Les fichiers de pilote seront placés dans le répertoire

"C:\7150drv\MFC7150\Win2000\US_Eng\Setup\Disk1".

4. Branchez le MFC au PC par le biais du câble parallèle et redémarrez Windows.

5. Cliquez sur "Suivant".

6. Cliquez sur "Suivant".

7. Cochez uniquement l'option "Emplacement spécifique" et cliquez sur "Suivant".

8. Cliquez sur "Parcourir".

9. Cliquez sur "MFC730(740)\Win2000\US_Eng" dans le répertoire désigné et cliquez sur "Ouvrir".

10. Cliquez sur "OK".

11. Cliquez sur "Suivant".

12. L'écran "Signature numérique introuvable" s'affiche. Le laboratoire WHQL de Microsoft "Windows Hardware Quality Lab" confère des signatures numériques aux pilotes qui passent un rigoureux programme d'essais. Brother vient de déposer sa demande d'homologation WHQL. Pour poursuivre l'installation, cliquez sur "Oui".

13. Cliquez sur "Terminer".

14. Cliquez deux fois sur le fichier "Setup.exe" téléchargé dans le répertoire désigné, par ex. C:\730drv\MFC730(740)\Win2000\US_Eng\Setup\disk1\Setup.exe

15. Cliquez sur "Suivant".

16. Cliquez sur "Suivant".

17. Cliquez sur "Suivant".

18. Si vous souhaitez installer des "Polices compatibles True Type", veuillez cliquer sur "Oui". (Si vous installez des "Polices compatibles True Type", vous pouvez vous servir de différentes polices lorsque vous utilisez MS Word, etc. Si vous cliquez sur "Non", cela n'engendre aucun problème d'installation pour autant.)

19. Cliquez sur "Suivant". (Cet écran apparaît si vous cliquez sur "Oui" à l'étape précédente.)

20. Veuillez lire le fichier "LISEZMOI" et fermez l'application Wordpad.

21. Cliquez sur "OK". Le pilote Windows 2000 est maintenant installé.