

CÓMO INSTALAR EL CONTROLADOR DE IMPRESORA/ESCÁNER PARA WINDOWS 2000 (USUARIOS DE INTERFAZ USB PARA LA MFC9650)

PARA USUARIOS DE INTERFAZ USB DE LA MFC9650

1. Cree un directorio temporal en la unidad de disco duro para guardar el archivo descargado autoejecutable.
Por ejemplo, C:\9650drv
2. Haga clic en “DESCARGAR” para iniciar la descarga. Para almacenar el archivo descargado, seleccione el directorio temporal que ha creado.
3. Haga doble clic en el archivo autoejecutable descargado. Los archivos del controlador se colocarán en el directorio "USB_DRV/Ver100/USA".
4. Asegúrese de que la MFC está encendida y conéctela al conector de interfaz USB del PC. El servicio Plug and Play (PNP) de Windows encontrará la MFC.
5. Haga clic en “Siguiete”.
6. Haga clic en “Siguiete”.
7. Marque sólo “Especificar una ubicación” y haga clic en “Siguiete”.
8. Haga clic en “Examinar”.
9. Haga clic en "USB_DRV", "Ver100", "USA" y haga clic en “Abrir”.
10. Haga clic en “Aceptar”.
11. Haga clic en “Siguiete”.
12. Haga clic en "Finalizar".
13. Haga clic en “Siguiete”.
14. Haga clic en “Siguiete”.
15. Marque sólo “Especificar una ubicación” y haga clic en “Siguiete”.
16. Haga clic en "Aceptar".
17. Haga clic en “Siguiete”.
18. Aparecerá la pantalla “Firma digital no encontrada”. El laboratorio de Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" proporciona firmas digitales para controladores, pasando por pruebas muy concienzudas. Brother está en el proceso de solicitar certificaciones WHQL. Para continuar la instalación, haga clic en “Sí”.
19. Haga clic en "Finalizar".
20. Haga clic en "Siguiete".
21. Haga clic en "Siguiete".
22. Marque sólo “Especificar una ubicación” y haga clic en “Siguiete”.
23. Haga clic en "Aceptar".
24. Haga clic en "Siguiete".
25. Aparecerá la pantalla “Firma digital no encontrada”. El laboratorio de Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" proporciona firmas digitales para controladores, pasando por pruebas muy concienzudas. Brother está en el proceso de solicitar certificaciones WHQL. Para continuar la instalación, haga clic en “Sí”.
26. Haga clic en "Finalizar". El controlador para Windows 2000 se habrá instalado.